

IH クッキングヒーター 家庭用

取扱説明書

業務用として使用しないでください。

形名

ケイエイチ ビー シー エス ケイエイチ ビー シー

KH-BC75S / KH-BC75 KH-BC60S / KH-BC60









お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

左右 IHヒーター(3,000W)

3,000Wの高火力で素早く調理。

●揚げ物機能 :油温度調節機能で、油の温度を一定に保ちます。 ●湯沸し機能 :高火力でお湯を沸し、沸騰後、火力を落とします。

●タイマー機能:設定した時間で加熱を終了します。(設定時間:1分~9時間50分まで)

「湯沸し」の沸騰までの間と、「揚げ物」では使えません。



ロースター(1,700W)

● 自動調理 :「姿焼」・「切身」・「つけ焼」から

メニューを選ぶと、自動で火力

と時間を調整します。

● 手動調理 : 「両面」・「上面」が選択できます。

● タイマー機能:手動調理のとき、設定した焼き

時間で加熱を終了します。 (設定時間:1分~30分)

ラジエントヒーター(1,250W)

ヒーター自体が赤熱するので、IHヒーターで 使えないなべが使えます。


● タイマー機能:設定した時間で、加熱を終了

します。

(設定時間:1分~60分まで)

「IH」(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下にある磁力発生コイルに 電気が流れると、磁力線が発生し、磁力線が なべを通るときにうず電流が発生します。 このうず電流となべ底の電気抵抗によって、 なべ底自体が発熱します。



安全機能 (詳細は、「14ページ〉)

- ロック機能(全体、ラジエント)
- ●感震自動停止機能
- ●切り忘れ防止機能
- トッププレートの高温注意表示機能
- 温度過昇防止機能

- ●なべなし自動停止機能
- ●空焚き検知機能
- ●回路保護機能
- 小物検知機能
- ●オートオフ機能 9ページ〉

ページ

4 ~ 6

8 ~ 9

10~11

12 14

15

16~17

もくじ

取扱説明編

安全使用に関する重要な 内容です。 最初にお読みください。



ご使用の前に

●安全上のご注意 警告、注意 ● 各部のなまえ …… 前面操作部 / 付属品 ● 天面操作部と表示部の説明……………

12~13 ヒーターの同時使用について 全体ロック / ラジエントロック

使えるなべの見分けかた

使いかた

18~19 20~21 ● お湯を沸す 22~23 24~25 ● ラジエントヒーターで調理する …… 26~27 焼き魚 28~29 $30 \sim 31$ ● タイマーを使う

お手入れ

トッププレート / 本体 ● ロースターのお手入れ …………… ロースター部の取りはずし・取り付け オイルガードの取りはずし・取り付け ロースター扉・焼き網・受け皿のお手入れ ロースター庫内・オイルガードのお手入れ

すべてのヒーター / 左右 IHヒーター 困ったとき ラジエントヒーター / ロースター

● 異常表示が出たときは ● キー操作音などの消音について ……………

● お客様ご相談窓口のご案内 ……………

部品交換・追加購入

36~38

32~33

34~35

3

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

お守りしていただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

図記号の意味









してはいけないことを表しています。







アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電するおそれがあり ます。

●アース取り付けは、お買いあげの販売店 または最寄りの電気工事店にご相談くだ さい。



子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、乳幼児に触れさせない 感電・やけど・けがをするおそれがありま す。





可燃物を近付けない

火災のおそれがあります。

●新聞・雑誌・ふきんなど、燃えやすいも のをトッププレート、吸・排気口カバー の上やそばに絶対に置かないでください。



吸気口・排気口やすき間にピンや 針金などの異物を入れない

感電や異常動作して、 けがをすることが あります。



ラジエントヒーターの上に物を 置かない

火災の原因になります。




ラジエントヒーターを使用中や 使用後しばらくは、トッププレートが 高温になっていますので手を触れない やけどをすることがあります。



本体に水をかけない

ショート・感電・故障の 原因になります。







トッププレートに衝撃を加えない

ひびが入ったり割れた場合、そのまま使う と過熱や異常動作、感電の原因になります。

●ひび割れが生じた場合は、電源 スイッチとブレーカーを「切」に して使用を中止し、 すぐに修理を依頼 してください。



トッププレートの上にのせて使う調理 器具(なべ、やかん、フライパンなど) 以外のもの(カセットコンロ、ボンベ など)はのせない

誤ってスイッチが入った時加熱され、火災・ 爆発・やけどなどの原因になります。



改造はしない 修理技術者以外の人は絶対に分解 したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。

●故障したときは、電源スイッチとブレー カーを「切」にして使用を中止し、すぐに 修理を依頼してください。

修理は、お買いあげの販売店、または お客様ご相談窓口にご相談ください。



炒め物、焼き物をするときは・・・

- ●そばを離れない。
- 加熱しすぎない。 (予熱の火力は弱めにする。少量の油を使う ため、油温が急激に上がり発火します)



揚げ物をするときは、次の事項を守る

火災のおそれがあります。

- ●必ず、揚げ物キーを使う。
- ●そばを離れない。
- ●付属の天ぷらなべを使う。
- ●500g(約0.56L)未満の油では調理しない。 なべ底が変形していたら使用しない。





使用後は、電源スイッチの「切」を 確認する(電源ランプが消灯)

火災のおそれがあります。



安全上のご注意

⚠ 注 意



使用後しばらくは、なべの熱で トッププレートが熱くなっているので 手を触れない

やけどをすることがあります。



なべ・なべの取っ手などの高温部に 触れない

接触禁止

やけどをすることがあります。



吸気口・排気口をふさがない

本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になります。



火気を近付けない

本体の変形・溶損により絶縁が劣化し、感電・漏電の原因になります。



なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートの縁に乗り上げた状態で使用すると、落下などにより、やけどやけがの原因になります。



ラジエントヒーターの上で 直接調理しない

発火や異常動作の原因になります。



水のかかる所では使用しない 感電や漏電の原因になります。



本体の前に物を置かない

火災のおそれがあります。



調理以外の目的で使用しない 火災・やけどの原因になります。



なべの下に紙などを敷かない なべの熱で、紙がこげたりします。



空焚きや過熱をしない

やけどの調理物の発火、なべの破損の原因 になります。

●フライパンの予熱などは、長くしないでください。



味噌汁やカレーなど沈澱したり粘性のある調理物を加熱するときは、かきまぜながらおこなう

突然沸騰して飛び散ることがあり、やけど や機器故障の原因になります。



お手入れは、冷めてからおこなう

高温部に触れ、やけどのおそれが あります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたっては医師と よくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



長期間使用されないときは、専用 回路のブレーカーを「切」にする

電源コードの絶縁劣化による、感電・ 漏電・火災の原因になります。

■ IH クッキングヒーターを安全にお使いいただくために

- ●揚げ物をしているときに、他のヒーターでお湯を沸すときは、ご注意ください。 飛び散った湯が油の中に入ると、油が飛び散り、やけどの原因になります。
- ●「湯沸し」キーを使って、水以外(だし汁やスープ、ミルク、お茶パックなど)を沸さない。 沸きあがるときに、噴き出して、やけどをすることがあります。

● 揚げ物調理



他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使わない

温度制御装置がはたらかず、異常加熱し、火災の原因になります。



油煙が多く出たら、電源を切る 油が高温になっています。 続けて加熱すると発火し、火災の原因に なります。



揚げ物調理中は、飛び散る油に気をつける 油が飛び散って、やけどの原因になります。

● ロースター調理



使用中や使用後しばらくは、ロースター 扉、排気口付近など高温部に触れない やけどをすることがあります。



使用中は、本体から離れない

調理物が発火するおそれがあります。

◆本体から離れるときは、必ずロースターを「切」にしてください。



必要以上に加熱しない

過熱により調理物が発火することがあり ます。



必ず、受け皿を使う

火災の原因になり ます。

受け皿には、 必ず水を入れ てください。





使用後は、必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、 発煙・発火のおそれがあります。



ロースター使用中、調理物が発煙・ 発火した場合は、必ず電源を切り、 次の手順で消火する


- (1) 電源スイッチを切る。
- (2) 吸気口、排気口全体をぬれたタオルで ふさぐ。 (このとき、ロースター扉の周囲から煙 が出ます)
- (3) ブレーカーを切る。
- ◆ 炎が消えるまで、ロースター扉を 引き出さないでください。 (空気が入り、炎が大きくなります)
- ロースター扉に 水をかけないで ください。 (ガラス窓が割 れます)



本体を踏み台にしたり、重い物をのせたりしない トッププレートが割れたり、けがや故障の原因となります。



各部のなまえ



ラジエントヒーター

24~25 ページ

天面操作部

10~11 ページ)

トッププレート

右 IHヒーター

18~23 ページ

オートオフ機能 (自動「切」機能)

- 電源オートオフ 電源「入」の状態から10分間、次のキー操作をせず に放置しておくと、自動的に電源が切れます。
- ヒーターオートオフ 各ヒーターを「入」にしてから1分間、次のキー操作 をせずに放置しておくと、自動的に「入」が取り消されます。

前面操作部

電源ランプ

電源(オートオフ)

入/切 点火

点灯:電源「入」

電源(オートオフ)

入/切

消灯:電源「切」

電源スイッチ

電源(オートオフ)押して「入」「切」を切り換えます。

入/切

「ピッ」または「ピーッ」と電子音が鳴るまで、確実に押してください。

天面操作部の調節キーと使いかたは同じです。

右 IH/調節キー

ぷ右IH





調節キーについて [11ページ]

左 IH/調節キー

♣☆左┃H





調節キーについて 10ページ〉

付属品

天ぷらなべ




揚げ物専用


- ◆ なべの表面には、塗装を施しています。 (食品衛生法に適合)
- ご使用にともない、色むらができること がありますが、衛生上は問題ありません。

お願い

- 最初にご使用になるときは、 食器用中性洗剤をつけて、柔らかい スポンジで十分に洗い、乾いた布な どで水気をよく拭き取ってからご使 用ください。お手入れ 33ページ〉
- ●他の熱源(ガスなど)にかけないでください。
- ●他の調理(炒め物、煮物など)に使わないでください。なべの損傷などの原因になります。

天面操作部と表示部の説明





設定火力について

	左右 IHヒーター	
火力 表示	火力ランプ	火力
		3,000W
3		2,500W
8		2,000W
7		1,600W
5		1,300W
5		1,000W
4		700W
3		400W
2		220W 相当
1	••••••	110W 相当

- ●火力設定「10」か「9」で最大約7分連続で使用した場合、火力設定は自動的に「8」に低下します。
- 申相当とは、ヒーターの入・切による平均電力です。
- ●火力は、消費電力で表しています。

	ラジエントヒーター				
火力の 目安	火カランプ	火力			
強	弱中強	1,250W			
中	弱中強	800W 相当			
弱	弱中強	350W 相当			

- ●ヒーターの入・切により火力調節をおこないます。
- ●「強」の場合でも、温度を制御しているため入・切する場合があります。

ロースター(手動)					
火力 表示	火力	火力 表示	火力		
両面強	1,700W	上面強	850W		
西面中	1,400W 相当	上面中	750W 相当		
両面弱	1,080W 相当	上面弱	650W 相当		

- ヒーターの入・切により火力調節をおこないます。
- 「強」の場合でも、温度を制御しているため入・切する場合があります。
- 自動調理の場合、メニューにより火力は異なります。

使用前のご注意

トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など 電磁誘導加熱の調理機器を使わない

磁力線により、本製品が故障する原因になります。

使用中は磁力線が出るため、磁気に弱いもの を近付けない

- ラジオ、テレビなど (受信障害の原因になります)
- キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えることがあります)

なべ底やトッププレートに、水や油が ついたままで使用しない

なべが動いたり、回転することがあります。 なべ底やトッププレートは、よく拭いてから お使いください。

キャビネット(本体下側)に、調味料・ 食品などを置かない

排熱により、調味料・食品などが変質することがあります。

ヒーターの同時使用について

総消費電力が5,800Wを超えないように、左右 IHヒーターの火力が制御されます。

複数のヒーターを使用する場合、総消費電力が5,800Wを超えないようにするために制御がはたらきます。この場合、先に設定したヒーターが優先され、次に設定するIHヒーターの最大火力が制限されます。IHヒーターを高火力で使用したい場合は、もう一方のIHヒーターの火力を下げるか、他のヒーターを使わないでください。

設定火力と最大火力の組み合わせ

先に設定した IHヒーターの火力	ラジエント	ロースター	後で設定する IHヒーターの最大火力
10	×	×	9
10	使用中	×	6
9	使用中	×	7
8	使用中	×	8
7	使用中	×	9
10	×	使用中	5
9	×	使用中	6
8	×	使用中	8
7	×	使用中	8
6	×	使用中	9

例

ラジエントヒーターを使用し、 左 IHヒーターを「9」で使用し ている場合は、右 IHヒーター の最大火力は「7」になります。 (「8」以上は設定できません)

左右 IHヒーターを使用中、 ラジエントヒーターかロースター を使う場合

左右 IHヒーターを、上記の組み合わせよりも 大きい火力で使用していると、加熱を受け付け ません。

IHヒーターの火力を下げてから、ご使用ください。

酸の強い食品がついた場合は すぐに拭き取る

ジャム、レモン汁、梅などを使った食品などを放置すると、トッププレート、プレートワクが変色することがあります。

プレートワクをなべ底でこすったり、 プレートワクに熱いなべを置かない ステンレスの傷付き、変色の原因になり ます。 例 左 IHヒーターで火力「8」、 右 IHヒーターで火力「9」を使用中に、 ロースターを使おうとしたとき

を押し、

左[H] D-7-> 交換 切身 切身 つけ焼 中

ロースター・ラジエント

入/切



ロースター

IHヒーターの火力表示(数字)が点滅します。

ク 右 IHヒーターの



を押し、火力「8」に下げる

左IH D-739- 姿焼 自動 中 **日**

ロースターの加熱が始まります

ご注意

●IHヒーターの火力を下げると、自動的 にロースターの加熱が開始されます。 ロースターのメニューを設定してから、 IHヒーターの火力を下げてください。

安全機能

すべてのヒーターに対応

全体ロック機能

すべてのヒーターが使えなくなります。

感震自動停止機能

強い振動を感知すると、安全のためすべての動作が自動的に停止します。

切り忘れ防止機能

一定時間で自動加熱停止(左右IHヒーター・ラジエント:45分、ロースター:30分) 切り忘れても、最後の操作から一定時間を過ぎると、自動的に加熱が停止します。 タイマー使用時は、この機能ははたらきません。

左右 IHヒーター・ラジエントヒーターに対応

トッププレートの高温注意表示機能

加熱を終了してもトッププレートが熱い間は、ランプが点滅してお知らせします。

左右 IHヒーター・ロースターに対応

温度過昇防止機能

なべ底・ロースター庫内の異常高温を検知

左右 IHヒーターは、調理中になべ底の温度が異常に上がると、自動的に加熱しなくなります。ロースターは庫内温度が異常に上がると、自動的に加熱しなくなります。

左右 IHヒーターに対応

なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、加熱中になべをはずすと、加熱を中断し、表示が点滅します。 約30秒後に音が鳴り、約1分後に電源を入れた状態にもどります。

空焚き検知機能

誤ってなべを空焚きしたとき、自動的に加熱しなくなります。

回路保護機能

吸気口・排気口がふさがっていたりして、内部温度が異常に高温になったとき、自動的に 加熱しなくなります。

小物検知機能

トッププレートにナイフやフォークなどの小物を置いたり、直径8cm以下のなべを置いて も発熱しません。

ラジエントヒーターに対応

ラジエントロック機能

ラジエントヒーターが使えなくなります。ご使用にならない場合に、誤って加熱をしてしまうのを防止する機能です。

ロックのしかた



ヒーターの使用中は設定することができません。

全体ロック

設定方法



電源(オートオフ) 入/切


を押し、 電源を入れる



2



をピッと鳴るまで 3秒間押す



すべてのヒーターが 使えなくなります。

3



を押し、電源を切る

ロックは、電源スイッチを 切っても有効です。

解除方法

上記、設定方法と同じ操作をおこなう。 操作「2」のとき、全体ロックランプが消灯します。



ラジエントロック

設定方法

1

電源(オートオフ)

入/切

を押し、 電源を入れる



2



ラジェント

をピッと鳴る まで同時に 3秒間押す 点滅から点灯



ラジエントヒーターが 使えなくなります。

3

電源(オートオフ)

を押し、電源を切る

ロックは、電源スイッチを 切っても有効です。

解除方法

上記、設定方法と同じ操作をおこなう。 操作「2」のとき、ラジエントロックランプが消灯します。



使えるなべ・使えないなべ

IHヒーターは、材質やなべの底の形状によって、使えるなべと使えないなべがあります。 下記内容を参考に、正しく、安全にお使いください。市販のなべをお買い求めになるときは、財団法人 製品安全協会の STH SCH-IH マークのある200V用のなべをおすすめします。

	なべの材質					
なべの種類		左右 IHヒーター			ラジエントヒーター	
鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー		0		0		
	一層なべ	●18-0 (磁石がよく付くもの)	0		0	
ス		●18-8 ●18-10	Δ	● なべ底の厚さが0.8mm 以上のものは、火力が弱 くなったり使えない場 合があります。	0	
テンレス	多層なべ	●底が18-0のもの		●多層の間が鉄の場合は、 空焚き検知機能や回路保 護機能が動作しないこと がありますので、空焚き や食材が少ない状態で使 わないでください。 ●多層の間がアルミの場合 は、使えない場合があり ます。	0	
陶磁器(土なべなど)			×	●「IHで使える」と表示して いるなべでも形状によっ ては、本製品が故障する ことがありますので、使 わないでください。	0	◆土なべの底に脚がある ものは加熱できません。◆土なべの底がすれると トッププレートを傷付 けることがあります。
銅、アルミ		×	● 加熱できません。	0		
耐熱	∯ガラス 		×	●加熱できません。	Δ	● 超耐熱ガラス製なべ以 外は使えません。 (割れることがあります)

なべの形状 底が平らなもので 厚手のもの ●底の直径12~26cm。 トッププレートに ● 底の直径12~18cm 密着するもの 直径12~26cm ●加熱できません。 ●底に3mm以上のそりや脚(凹凸) ●加熱できません。 ●魚焼き器や網は調理物 があるもの が落ちてトッププレー 底の丸いもの トに焼き付きますので (中華なべなど) 「約3mm以上 使用しないでください。

ご注意

ホーロー加工品について


●空焼きにしたり、焦げ付かせたりしない。 底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。 (底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

- ●底が薄いもの(0.6mm以下)は、底が変形することがありますので、低めの火力でご使用ください。
- ●底が薄いものや底がそっているものは、強火で予熱 すると赤熱する場合があります。

使えるなべの見分けかた

お手持ちのなべが、確認できます。

右 IHヒーターで説明しています。(左右 IHヒーターのどちらにのせても、見分けられます)



2

電源(オートオフ) 入/切

を押し、電源を入れる

次の操作を10分間おこなわなければ、 電源は切れます。



表示部のバックライトが点灯。

3



を押す

次の操作を1分間おこなわなければ、 電源を入れた状態にもどります。



4



または 🛕



を押す

使えるなべの場合



火力「5」で加熱が始まります。確認後すぐに「入/切」キーを押して、加熱を停止してください。

(そのまま放置すると、なべが熱くなります)

使えないなべの場合



なべなし自動停止機能がはたらきます。 約30秒後に「ピーピー」と音が鳴り、 約1分後に表示が消えます。

5



を押し、電源を切る




表示部のバックライトが消灯。

IHヒーターで調理する

準備

なべに材料を入れ、ヒーターの中央に置く。



お願い

- ●煮込み調理などで長時間加熱するときは、吹きこぼれや焦げ付きにご注意ください。
- ●みそ汁やカレーのルーなど(底に沈殿しやすいとろみのあるもの)を温めなおすときは、弱火またはとろ 火でかき混ぜながらおこなってください。なべ底に沈殿したみそやカレーのルーなどが温まると、沈殿 物が突然噴き上がったり、なべが跳ね上がることがあり、やけどのおそれがあります。
- ●炒め物など少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにして、加熱し過ぎないように注意してください。油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
- ●なべ底の薄いもの、なべ底がそっているフライパンやなべは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

- ●IHヒーターは立ち上がりが早いので、材料の準備、調理の段取りを整えてから、予熱を始めましょう。
- ●ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止機能がはたらき、操作後約45分経過すると自動的に加熱を停止します。タイマー使用中は、切り忘れ防止機能がはたらきません。煮込み料理など長時間加熱するときは、タイマーをご使用ください。「30~31 ページ〉

電源を 入れる

電源(オートオフ)



を押し、電源を入れる

次の操作を10分間おこなわなければ、 電源は切れます。




表示部のバックライトが点灯。

ヒーター



を押す

次の操作を1分間おこなわなければ、 電源を入れた状態にもどります。



加熱開始



または



を押す





火力「5」で加熱を始めます。





を押すごとに、 表示・ランプが



火力を変更する場合







(例)火力「7」に変更した場合。

タイマーを使う場合

詳しい使いかたについては、30~31ページ〉をご覧ください。





を押して時間を設定する



時間が点滅から点灯に変わると、タイマーが開始します。



(例)10分に設定した場合。

タイマーが終了すると音が鳴り、自動的に加熱が停止します。

加熱終了

調理が終わったら、



を押す

電源を 切る

電源(オートオフ)



を押し、電源を切る

電源を切っても、本体内部の温度が 高いとき、冷却ファンが回ります。



表示部のバックライトが消灯。


19

お湯を沸す《左右 IHヒーター》

「湯沸し」キーを使うと、沸騰後自動で火力を落として保温します。 「湯沸し」キー使用時の適正水量は、1~2Lです。

準備

底の平らな、やかん、またはなべに水を入れ、ヒーターの中央に置く。



お願い

- ●「湯沸し」で、焼き物・炒め物はしないでください。 「湯沸し」で予熱すると火力が強すぎて、なべなどが変形することがあります。
- ●水量は必ず、1~2Lの範囲内で沸してください。(容器の適量範囲をお守りください) 水量が多いとふきこぼれたり、少ないと水がなくなり、空焚きになることがあります。
- ●水以外(だし汁やスープ、ミルク、お茶パックなど)を沸さないでください。
- ●常温の水を使用してください。また沸騰するまでは、ふたの開け・閉めや、水や湯の追加をしない でください。温度センサーがはたらかず、ふきこぼれたり沸騰前に保温状態になることがあります。

- ●調理中などでトッププレートが熱い場合は、温度センサーが正しくはたらかなくなるため、「湯沸し」キーを使わず、「18~19 ページ〉の方法で加熱をおこなってください。
- ●保温したまま放置した場合、約45分後に加熱が停止します。

電源を 入れる

1

電源(オートオフ)

入/切

を押し、電源を入れる

次の操作を10分間おこなわなければ、 電源は切れます。



表示部のバックライトが点灯。

ヒーター 選択

2



を押す

次の操作を1分間おこなわなければ、 電源を入れた状態にもどります。





加熱開始

3



を押す





火力「8」で加熱を始めます。

火力を変更する場合

「湯沸し」を押してから30秒以内におこないます。



押すごとに、表示・ランプが変わります

弱く 強く 火力調節の範囲は「8」~「10」。


沸騰

火力は沸騰に近付くにつれ、自動的に下がりますが、 火力表示・ランプは変わりません。

保温

沸騰したら、報知音(ピッピッピッピッピッ)が鳴り、自動的に火力が「3」に下がり、保温 状態になります。

なべの材質・厚み・底部の形状や水温・水量に よっては、ふきこぼれたり、沸騰前に保温状態に なることがあります。沸騰前に保温状態になった 場合は、火力調節キーで火力を上げてください。





加熱終了

4

湯沸しが終わったら、



を押す

電源を 切る 5

電源(オートオフ)



を押し、電源を切る

電源を切っても、本体内部の温度が高いとき、冷却ファンが回ります。




表示部のバックライトが消灯。

揚げ物をする《左右 IHヒーター》

準備


付属の天ぷらなべに800gの油を入れ、 ヒーターの中央に置く。 揚げ物をしているときに、他のヒーターでお湯を沸すときは、ご注意ください。 飛び散った湯が油の中に入ると、油が 飛び散り、やけどの原因になります。



温度調節とランプ表示について

設定温度	表示ランプ
200	
190	
180	
170	
160	
150	
140	

油量の目安



お願い

- ●次のような使いかたは、しないでください。
 - なべ底がそってきたり、変形したなべを使わない。
 - なべ底・トッププレートに異物や汚れが付いたまま使わない。
 - 予熱中に油を継ぎ足さない。(油温が低くなることがあります)
 - 熱い油を使って予熱しないでください。

アドバイス

●食材が、なべ底に触れて裏面が 焦げすぎる場合は、設定温度を 下げてください。

- ●炒め物調理の後などで、トッププレートが熱いうちに揚げ物をすると、次のようになる場合があります。
 - 予熱時間が長くなったり、予熱完了の報知音が鳴らない。
 - 表示より実際の油温が低くなる。
 - 安全機能がはたらいて加熱を停止する。
- ■調理中に温度を変更したときは、温度を調節するため「予熱中」が点灯します。
- タイマーは使用できません。

電源を 入れる

1

電源(オートオフ)

______ _{入/切} を押し、電源を入れる

次の操作を10分間おこなわなければ、 電源は切れます。



表示部のバックライトが点灯。

ヒーター 選択

2



を押す

次の操作を1分間おこなわなければ、 電源を入れた状態にもどります。





予熱開始

3



を押す

設定温度「180」で予熱を始めます。





温度を変更する場合



を押すごとに、表示・ランプが 変わります

低く 高く

押し続けると早送りができます。

温度調節の範囲 約140~200 (10 単位で7段階)






(例)「190」に設定した場合。



報知音(ピッピッピッピッピッ) が鳴ったら、予熱完了です。

揚げる





加熱終了

4

調理が終わったら、



を押す

付属の天ぷらなべの取っ手部は 金属製なので、高温になってい ます。ご注意ください。

電源を 切る


5

電源(オートオフ)

入/切

を押し、電源を切る

電源を切っても、本体内部の温度が高いとき、冷却ファンが回ります。




表示部のバックライトが消灯。

ラジエントヒーターで調理する

IHヒーターで使えないなべ(アルミなど)や小さななべで、少量を加熱するときなどに便利です。

準備

なべに材料を入れて、ヒーターの中央に置く



お願い

●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐに拭き取ってください。 放置したまま使用すると、トッププレートが変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません)

- ●ラジエントヒーターとロースターは、同時に使用することができません。
- ●ヒーターが赤くなったり消えたりするのは、自動的に火力の制御や温度調節をしているためで、故障ではありません。
- ●ラジエントヒーターの下に見える黒い棒は、温度調節機能のセンサーです。
- ●ヒーターが赤くなるときに、周囲との温度差によってトッププレートの内側がくもることがあります。 しばらくするとくもりは取れます。そのままご使用ください。

電源を入れる

1

電源(オートオフ)

入/切

を押し、電源を入れる

次の操作を10分間おこなわなければ、 電源は切れます。

次の操作を1分間おこなわなければ、 電源を入れた状態にもどります。



表示部のバックライトが点灯。

ヒーター選択①

2

ロースター・ラジエント 入/切

を押す

0-29-




ヒーター 選択 ②

加熱開始

3

ラジェント

を押す「ロースター」 が消える





ルカを亦声する担合

火力「強」で加熱を始めます。

火力を変更する場合



を押すごとに、ランプが変わります



弱く強く

(例)火力「中」に変更した場合。

タイマーを使う場合

詳しい使いかたについては、30~31 <->> をご覧ください。



を押し、



を押して時間を設定する



時間が点滅から点灯に変わると、タイマーが開始します。



(例)「10分」に設定した場合。

タイマーが終了すると音が鳴り、自動的に加熱が停止します。

加熱終了

4

調理が終わったら、

ロースター・ラジェント 入/切

を押す

電源を 切る 5

電源(オートオフ)

入/切

を押し、電源を切る

電源を切っても、本体内部の温度が 高いとき、冷却ファンが回ります。




表示部のバックライトが消灯。

ロースターで焼く【自動】

焼き魚 50ページン

準備


- 1 受け皿に焼き網をのせて、水(約200mL)を入れる。
- 2 焼き網に魚をのせて、ロースター扉を奥まで確実に閉める。



お願い

- ●焼き網をのせる向きに気をつけてください。(まちがえるとセットできません)
- ●ロースター扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●調理中は、ロースター扉を開けないでください。
- ●ロースター扉を持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さないでください。 (受け皿から水がこぼれることがあります)
- ●吸・排気口カバーの上に物を置かないでください。(ロースター前面から煙が出たり、ロースター扉の表面に露が付いたり、取っ手が熱くなります)
- ●魚のひれや尾、網のすき間からはみ出た調理物などがヒーターに付くと、発火するおそれがあります。 調理物はヒーターに付かないようにしてください。
- ●ロースター調理中は、必ず換気扇を使用してください。
- ●受け皿に水以外のもの(アルミホイル・グリル石など)を入れて使用しないでください。 (油が加熱され、燃えることがあります)
- ●使用中や使用後しばらくは、排気口付近に手を触れないでください。(やけどをするおそれがあります)

- ●ラジエントヒーターとロースターは、同時に使用することができません。
- ●焼き上がり直後にロースター扉を引き出すと、煙が前面に出ます。とくに油分の多い魚を焼いた後は、 約30秒~1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理中はヒーターが赤くなったり消えたりしますが、温度調節をしているためで故障ではありません。
- ●使いはじめは、受け皿のすべりをよくするための油が加熱によって、煙やにおいとなって出ることが あります。
- ●焼き網にサラダ油を薄く塗っておくと、こびり付きにくくなります。



電源を 切る 5

電源(オートオフ)



を押し、電源を切る 電源を切っても、本体内部の温度が 高いとき、冷却ファンが回ります。




表示部のバックライトが消灯。

ロースターで焼く【手動】

調理例 52ページ>

準備


- 1 受け皿に焼き網をのせて、水(約200mL)を入れる。
- 2 焼き網に調理物をのせて、ロースター扉を奥まで確実に閉める。



お願い

- ●焼き網をのせる向きに気をつけてください。(まちがえるとセットできません)
- ●ロースター扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●調理中は、ロースター扉を開けないでください。
- ●ロースター扉を持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さないでください。 (受け皿から水がこぼれることがあります)
- ●吸・排気口カバーの上に物を置かないでください。
- (ロースター前面から煙が出たり、ロースター扉の表面に露が付いたり、取っ手が熱くなります)
- ●魚のひれや尾、網のすき間からはみ出た調理物などがヒーターに付くと、発火するおそれがあります。 調理物はヒーターに付かないようにしてください。
- ●ロースター調理中は、必ず換気扇を使用してください。
- ●受け皿に水以外のもの(アルミホイル・グリル石など)を入れて使用しないでください。 (油が加熱され、燃えることがあります)
- ●使用中や使用後しばらくは、排気口付近に手を触れないでください。(やけどをするおそれがあります)

- ●ラジエントヒーターとロースターは、同時に使用することができません。
- ●焼き上がり直後にロースター扉を引き出すと、煙が前面に出ます。とくに油分の多い魚を焼いた後は、 約30秒~1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理中はヒーターが赤くなったり消えたりしますが、温度調節をしているためで故障ではありません。
- ●使いはじめは、受け皿のすべりをよくするための油が加熱によって、煙やにおいとなって出ることがあります。
- ●焼き網にサラダ油を薄く塗っておくと、こびり付きにくくなります。



タイマーを使う

加熱中にタイマーを設定すると、合わせた時間で自動的に加熱を停止します。

煮込み料理など長時間加熱をするときや、麺類などをゆでるとき、ロースターで手動加熱をするときなどに便利です。



設定時間

設定できる時間は、使用するヒーターによって異なります。

左右 IHヒーター				
火力	設定可能時間			
10~9	1分~10分			
8 ~ 4	1分~1時間			
3 ~ 1	1分~9時間50分			


	ラジエントヒーター	
	設定可能時間	
\Box	1分~60分	_

ロースター
設定可能時間
1分~30分

火力を強くすると、設定時間が短くなることがあります。

設定方法

加熱を開始してから、設定します。



タイマー動作中に設定時間を変更する場合、加熱終了後に時間を追加する場合も、同じ方法でおこないます。

取消方法

「タイマー」キーを続けて2回押します。

1	<i>9</i> 1₹− ①	を押す	
2	タイマー <u> </u>	を押す	表示部は、火力表示にもどります。

ご注音

●「湯沸し」の沸騰までの間と「揚げ物」では、タイマーは使用できません。

電源を入れ、右 IHヒーターで加熱する IHヒーターで調理する。

18~19ページ>





(例)火力「5」で加熱

タイマー 設定

2



を押す

5秒間、時間設定をおこなわないと タイマー設定が取り消されます。





タイマーの設定表示

時間設定

3



を押し、時間を 設定する

押し続けると早送り になります。





(例)「10分」に設定

設定時間の刻みかた

1~30分	1分刻み
30分~60分	5分刻み
1時間以上	10分刻み

時間を設定してから約5秒後、時間 表示が点滅から点灯に変わり、タイ マーが開始します。

(残り時間は、1分刻みで減ります)

加熱終了

4 タイマーが終了すると 音が鳴り、自動的に 加熱が停止します



加熱時間を追加する場合

終了後5分以内は、時間を追加することができます。

*9*1₹-

を押し、



で、追加したい時間に設定する

終了前の火力で加熱が始まります。

タイマー終了後、5分経過すると表示は消えます

電源を 切る

5

電源(オートオフ)



を押し、電源を切る

電源を切っても、本体内部の温度が 高いとき、冷却ファンが回ります。



表示部のバックライトが消灯。


使

タイマー を使う

お手入れ

必ず電源を切り、本体が冷めてからおこなってください。 ご使用のたびに、お手入れしてください。

トッププレート・プレートワク・操作部・本体表面は、汚れを放置したり汚れがこびり付くと 取れにくくなります。



トッププレート

ご使用にともない、トッププレートは汚れてきます。

飛び散った調理物・油などが加熱時に焼き付き、変色・色ムラの原因となります。

軽い汚れ

●絞ったふきんで拭き取り、その後乾いたふきんでから拭きする。



油汚れ

- ●薄めた台所用合成洗剤(中性)をふきんにしみ込ませて、ていねいに拭き取る。
 - 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。 (変色の原因になります)

こびり付いた汚れ

● クリームクレンザーなどを少量付けて、丸めたラップや アルミ箔でこすり落とす。



操作部

●乾いたやわらかい布で拭き取る。 シンナー・ベンジン・クレンザーなどは 使用しないでください。 (表面を傷付けます)

お願い

◆なべ底の汚れも取り除いてください。 トッププレートに焼き付いて汚れの 原因になります。

プレートワク

- ●絞ったふきんで拭き取り、その後、乾いたふきんでから拭きする。
 - •酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は 使わないでください。(変色の原因になります)

しゅうゆなどの調味料が付いたとき

すぐに拭き取る。放置すると汚れのあとが残ることがあります。

吸・排気口カバー

- ●本体から取りはずして水洗いする。
 - たわしやみがき粉は使わないでください。(表面を傷付けます)
 - 強い力で変形させないでください。
 - 汚れて目詰まりしたまま使うと、加熱をしなくなったり、ロースター運転中にロースター部のドアから煙がもれたりすることがあります。

吸・排気口カバーの下

●薄めた台所用洗剤(中性)をふきんにしみ込ませて、拭き取る。


本体前面

●汚れたらすぐに拭き取る。放置すると、汚れのあとが残ることがあります。強くこすったり、たわし・みがき粉・スポンジのナイロン面は使わないでください。(塗装を傷付けます)

天ぷらなべ(付属品)

- ●薄めた食器用中性洗剤とスポンジで洗う。
 - 金属製のたわし・スポンジのナイロン面は使わないでください。
- ●なべ底・外観の汚れも取り除く。汚れがこびり付いたまま使うと、油温の制御がうまくはたらかなくなることがあります。
- ●洗い終わったら、早めに水気を拭き取り、内側に軽く食用油を塗る。 (水分が付着したまま放置すると、錆の原因になります)

なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。 お買いあげの販売店でお買い求めください。



天ぷらなべの追加購入については、裏表紙をご覧ください。

ロースターのお手入れ


必ず電源を切り、冷めてからおこなってください。

ご使用のたびにお手入れしてください。

ロースター部の取りはずし・取り付け

取りはずしかた


取っ手を持ち、止まるまでゆっくり引き出し、 斜め上に持ち上げながらはずす。



焼き網をはずす。



3 ロースター扉のバネを押さえる。 バネの位置がわかるように、受け皿の図を 透明で表しています。




ロースター扉を受け皿側に倒すようにして、 受け皿の左右のツメ(2カ所)をはずす。



取り付けかた


受け皿の左右の <mark>ツメ(2カ所)</mark> をロースター扉 の <mark>穴</mark> に差し込む。




受け皿を矢印方向に、カチッと音がするまで



焼き網をのせる。



■ 庫内底面に受け皿をのせ、すべりこませるよう ■ にして奥まで押す。



オイルガードの取りはずし・取り付け

取りはずしかた

上部手前側を両手で持ち、 まっすぐ手前に 引き出す。 オイルガード


取り付けかた

庫内の入り口上面に 合わせて差し込む。 奥に当たるまで、 押し込む。



ロースター扉・焼き網・受け皿のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



ご注意

- ◆たわし・磨き粉は使わない。 (傷付きの原因になります)
- ●ロースター扉を食器洗い乾燥機に入れない。 (塗装を傷付けたり、樹脂部が変形する) 原因になります。

焼き網の追加購入については、(「裏表紙〉)をご覧ください。

ロースター庫内・オイルガードのお手入れ

- 油汚れを拭き取る。
- 汚れがひどいときは、オイルガードを取りはずして薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗ってください。洗った後は、水分を乾いた布で拭き取ってください。



お願い

- ●ロースター庫内のお手入れの際は、下ヒーターに力を加えないようにしてください。
- ●受け皿と焼き網をセットして、下ヒーター がロースター受け皿と焼き網の中間にある ことを確認してください。

故障かな?

次のような場合は、故障ではないときがあります。修理を依頼される前にお調べください。

すべてのヒーター

こんなときは	原因	対 処
キーを押しても 加熱が始まらない	● ブレーカーが切れている。	ブレーカーを入れてください。
MHM(I) ALCO DICK	● 電源スイッチが切れている。● 電源オートオフ機能がはたらいた。	●電源スイッチを入れてください。●電源スイッチを入れてから、10分以内に、次の操作をおこなってください。「9ページ〉
	● ヒーターオートオフ機能がはたら いた。	●各ヒーターを「入」にしてから、1分 以内に、次の操作をおこなってく ださい。
	● 全体ロックをしている。	● ロックを解除してください。 [15 ページ 〉
調理終了後や、 電源スイッチを切った 後もファンの音がする	● 本体内部の温度が高いときは、冷 却のためファンが回ります。	● 異常ではありません。 本体内部の温度が冷めると自動的 に止まります。そのままお使いく ださい。
使っている途中で 加熱が停止した 切り忘れ防止機能	● キー操作をしないまま、一定時間 が過ぎた。 左右 IHヒーター・ ラジエントヒーター…約45分 ロースター約30分	 再度、ご使用のヒーターの加熱を開始してください。 長時間使用する場合は、タイマーをお使いください。 30ページ〉
加熱中にファンの 音が急に大きくなる 回路保護機能	● 本体内部の温度が上昇すると、冷却のためファンの回転は強くなります。	● 異常ではありません。 そのままお使いください。

使用途中で停電したり、ブレーカーが切れたとき

●加熱中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。電源スイッチを入れて、もう一度操作を初めからおこなってください。

左右 IHヒーター

こんなときは	原因	対 処
表示部および、火力ランプ が点滅し、ピーピーと音が 鳴り約1分後に消灯する	● なべを置いていない。 使用中になべをはずした。	●なべを置いてください。
なべなし自動停止	◆なべの位置がヒーターの中央から 大きくずれている。	◆なべをヒーターの中心に置いてください。
	●使えないなべを置いた。	●使えるなべを使用してください。 16~17 <シ 〉
火力が弱くなる 温度過昇防止機能	● なべ底の温度が上がりすぎて、温 度過昇防止機能がはたらいていま す。	●温度が下がると自動的に火力は強くなります。そのままお使いください。
加熱しなくなる 温度過昇防止機能	●本体内部の温度が上がりすぎて、 温度過昇防止機能がはたらいてい ます。(吸・排気口がふさがって いる、外周温度が異常に高いなど)	●「入/切」キーを押して「切」にし、 吸・排気口がふさがれていないか 確認して、しばらく(約20分程度) 冷ましてからお使いください。
調理中、なべから音がする	●なべの種類により、「ブーン」や 「ジー」などの共振音がすることが あります。	●なべの位置をずらすか、置き直す と止まることがあります。
	●他のなべと接触している。	●なべ間の距離を少しあけて置いて ください。
加熱中、火力調節キーを 受け付けない	●総消費電力が、5,800Wを超える 火力を設定しようとした。	●総消費電力内でお使いください。 [13 <-シ 〉
火力「9」、「10」を設定し ようとすると、ピピッと 音がして受け付けない	●火力「9」、「10」で長時間加熱した ため本体内部の温度が高くなった。	●火力「8」以下で、ご使用ください。 本体内部の温度が下がると、火力 「9」、「10」が使用できるようにな ります。
左右 IHヒーター表示部の 火力表示(数字)が点滅する	●総消費電力が、5,800Wを超えて ラジエントヒーターかロースター を使おうとした。	●総消費電力内でお使いください。13ページ〉
揚げ物の予熱時間が長い、 油温が低い	●炒め物調理の直後など、トッププ レートが熱いときに揚げ物をした。	●トッププレートが冷めてから、ご使用ください。
調理終了後や電源スイッチ を切っても、「加熱・高温 注意」ランプが点滅する	●トッププレートの温度が高い間は、 ランプを点滅させてお知らせして います。	●異常ではありません。 そのままお使いください。

故障かな?

故障ではありません。修理を依頼される前に確認してください。

ラジエントヒーター

こんなときは	原因	対 処
ラジエントヒーター が赤くなったり、 消えたりする	● 自動的に温度調節をしているため です。	● 異常ではありません。そのままお使いください。
ラジエントヒーター	● ラジエントロックをしている	●ロックを解除してください。[15ページ]
が使えない (キーを受け付けない) 左右 IHヒーター 表示部の火力表示	● ロースターを使用している。	●ロースターと同時に使うことはできません。ロースターでの調理が終了してからお使いください。
(数字)が点滅している	>●左右 IHヒーターを、高火力で使用 している	●左右 IHヒーターの火力を下げて、総消 費電力内でお使いください。 13ページン
調理終了後や電源 スイッチを切っても 「加熱・高温注意」 ランプが点滅する	●トッププレートの温度が高い間は、 ランプを点滅させてお知らせして います。	●異常ではありません。そのままお使いください。

ロースター

こんなときは	原因	対 処
ロースターのヒーター が赤くなったり、 消えたりする	● 自動的に温度調節をしているため です。	●異常ではありません。そのままお使いください。
ロースターが 使えない (キーを受け付けない)	● ラジエントヒーターを使用してい る。	● ラジエントヒーターと同時に使うこと はできません。 ラジエントヒーターでの調理が終了し てからお使いください。
表示部の火力表示 (数字)が点滅して いる	>● 左右 IHヒーターを高火力で使用し ている。	●左右 IHヒーターの火力を下げて、 総消費電力内でお使いください。 [13ページ]
ロースター扉の周囲 から風が出る	● 冷却ファンが作動すると、吸気口・排気口以外に、ロースター扉の 周囲からも排気の風が少し出る場合があります。	●異常ではありません。吸気口・排気口の上に物を置かないようにしてください。
ロースター調理開始後 しばらくして冷却ファ ンの音がする	● ロースター庫内の温度が、一定以 上になると冷却ファンが回ります。	●異常ではありません。 そのままお使いください。

異常表示(以表示)が出たときは

表示内容を確認してから、使っていたヒーターの <u>入/切</u> キーを押して表示を取り消し、 次の方法で対応してください。

こんなときは	原因	対 処
<u>u</u> 2	●左右 IHヒーター使用時に、吸気口・ 排気口がふさがっていたり、ほこ りがたまっているなどで、本体内 部の温度が高くなった。	吸気口・排気口をふさいでいる物を取り除いてください。吸気口・排気口にたまったほこりをお手入れしてください。 33ページ〉
<u></u>	●ロースター受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。	●焼け具合を確かめ、焼き足らないときは 受け皿に水(約200mL)を入れて、手動 で焼け具合を見ながら焼く。
	●手動で連続して焼くときに、ヒー ターを切らずに焼いた。	● <u>入/切</u> キーで、ヒーターを切ってから 受け皿に水を入れてから焼く。
	●ロースター庫内の発火などで、 温度が異常に上がった。	①すぐに電源スイッチを切る。②吸気口・排気口全体を、ぬれたタオルでふさぐ。③ブレーカーを切る。炎が消えるまで、ロースター扉を開けないでください。
<u>4</u> 5	●天ぷらを <u>揚げ物</u> キーを使用せずにおこなったなどで、トッププレートの温度が異常に熱くなった。	●天ぷらは必ず、付属の天ぷらなべを使って(揚げ物) キーでおこなってください。
4 7	●空焚きなどによってなべ底の温度 が上がり過ぎた。	● トッププレートやなべが冷めてから、なべに調理物を入れて使用してください。
U B	● なべ底に約2mm以上のそりがあったり変形している。	● そったり、変形していない付属の天ぷら なべを使ってください。
	●トッププレートやなべ底に、異物 や汚れがこびり付いている。	● 異物や汚れを取り除いてください。
	● 予熱中に油を継ぎたした。	●再度、温度設定をしてください。
<u>U</u> 9	●トッププレートが熱いときに揚げ物をした。	●トッププレートが冷めてから使用して ください。


以上の対応で直らないときや [表示が出たときは使用を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。

お願い


● **【** 表示が出たときは故障です。表示内容を記録し、電源スイッチとブレーカーを「切」にして、表示内容をお買いあげの販売店へご連絡ください。

キー操作音などの消音について

異常を表示(39ページン)して、運転を停止するとき以外の音(キー操作音、報知音、終了音)を消すことができます。



設定方法



解除方法

上記、設定方法と同じ操作をおこなう。 操作「2」のとき、3秒間押すと、「ピピッ」という音が鳴ります。

• お料理編 •

ページ

もくじ

は、レシピです。

第	1	章
_		_

煮る・蒸す・ゆでる・焼く・炒める

● 火力の目安	42
● ビーフシチュー	43
● 筑前煮	43
● たこのやわらか煮	44
● 黒 豆	44
◆ 茶碗蒸し	45
● プリン(なめらかタイプ)	45
● 塩豚を使ったゆで豚	46
• れんこんハンバーグ	46
● 海老チリソース	47
● 黒酢を使った簡単酢豚	47

第2章

揚げる

	~	ージ
•	温度の目安	48
•	鶏の唐揚げ	49
•	ポテトコロッケ	49

第3章

ロースター 自動で焼く

	ーン
● メニュー選択と加熱時間の目安	50
● 焼き色について	50
● 焼きかたのポイント	50
● さんまの塩焼き	5 1
● ぶりのつけ焼き	5 1

第4章

ロースター 手動で焼く

~	<u>ー</u> シ
● メニュー選択と加熱時間の目安	52
● 焼き色について	52
● 焼きかたのポイント	52
焼きなす	53
焼きいも	53





煮る・蒸す・ゆでる・焼く・炒める

火力の目安

♥ マークはレシピを掲載しています。

		火力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
調理法	・レシピ		約 110W	約 220W	約 400W	約 700W	約 1000W	約 1300W	約 1600W	約 2000W	約 2500W	約 3000W
	筑前煮	♥43ページ			-	煮る	-					
煮る	煮 魚 たこのやわらか煮				◆ <u>煮</u>	3						
点 る	カレー・シチュ ビーフシチュー			•	煮込む	-						
	黒 豆	♥44ページ	-	煮る	-							
	茶碗蒸し	♥45ページ				•	蒸	す	←	一(湯を液	弗かす	-
蒸す	シューマイ					4	蒸	す	←	湯を流	#かす ー	
黑 9	プリン	♥45ページ				•	蒸	す		湯を済	#かす ー	
	蒸しパン					-	蒸	す	←	湯を済	#かす ー	
	野菜(ほうれん草	草など)						→ (b 7	でる →	湯を済	#かす ー	-
ゆでる	うどん・パスタな	よどのめん類						→ ゆ7	でる ・	湯を済	#かす 一	-
	ゆで豚	♥46ページ		₩	でる							
	ステーキ						-	焼				
焼く	ハンバーグ れんこんハンバーグ	`♥46ページ				-		焼く				
	ぎょうざ				•	焼く						
	野菜							•	炒める	-		
炒める	チャーハン							•	炒める	-		
	えびチリソース 酢 豚	♥47ページ					4	炒める	-			

ポイント

10 ~ 7	水を沸騰させたり、だし汁を煮立たせるとき。	8 ~ 5	肉類などを強火で焼くとき。
7 ~ 4	材料を炒め煮するとき。	7 ~ 5	一般的な炒め物のとき。
4 ~ 3	煮汁にとろみのない煮込みのとき。	4 ~ 3	卵料理など。
3 ~ 1	カレー・シチューなど、とろみのある煮込みのとき。	3 ~ 2	じっくり火を通すとき。
1	保温などのとき。		

お願い

- 設定火力は、目安です。なべの種類(形状・材質)や食材の量により、火力は異なります。様子を見ながら調節してください。
- 沸騰後はパスタなどの食材を入れたら、必ず火力「8」以下にしてください。吹きこぼれることがあります。
- フライパンの予熱は、火力「8」以下にしてください。

・焼く・炒める煮る・蒸す・ゆでる

||ビーフチュー||||||



材料(4人分)

牛ばら肉(かたまりを3~4cm角にんにく(包丁の腹でつぶす) 塩・こしょう 薄力粉	······ 1片 ····· 少々
玉ねぎ(くし形切り) ········· じゃがいも(乱切り) ········· にんじん(乱切り) ·········· マッシュルーム(缶詰・ホール サラダ油 ·······	····大2個 ······ 1本)···· 50g

ソース
・スープカップ ············8カップ
・スープカップ ··········8カップ
(固形ブイヨン2個をカップ8の水で溶く)
・トマトピューレ ·········1カップ
・ローリエ··············大さじ々
・塩・こしょう ·········大さじ 1
・バター ················大さじ



作りかた

1 下準備をする

① 肉は塩・こしょうをふって薄力粉をまぶす。

2 お肉を焼いて煮込む

- ① フライパンを火力「5」で熱してサラダ油を入れ、にんにくを炒めて取り出し 牛肉を入れて、表面に焼き色をつけて深なべに移す。
- ② 肉を焼いたフライパンに、赤ワインを加えて煮立て、焼き汁ごと深なべに 移す。
- ③ スープ・トマトピューレ・ローリエを入れて再び煮立て、アクを取って火力「2~4」で1時間以上煮る。(タイマーを使うと便利)

3 野菜を炒めて煮込む

- ① 別のフライパンを火力「5」で熱してサラダ油を入れ、にんじん・じゃがいも・玉ねぎ・マッシュルームの順に加えて炒める。
- ② 深なべの牛肉がやわらかくなったら、ローリエを取り出し、① の野菜を加えてやわらかくなるまで火力「2~4」で煮込む。
- ③ ② に砂糖・塩・こしょう・ウスターソースで味をととのえ、バターを落として仕上げる。

筑前煮



材料(4人分)

鶏もも肉(一口大に切って酒をふる)… 300g
酒小さじ2
にんじん(乱切り)1本(150g)
ごぼう(乱切りにして水にさらす) ¾ 本(120g)
れんこん(乱切りにして水にさらす)… 120g
椎茸(乱切り)小6枚
こんにゃく(手でちぎりゆでる)·・・・ 半丁(120g)
たけのこ水煮(乱切り) ····· 80g
油大さじ1



作りかた

1 炒める

- ① 平なべ、またはフライパンを火力「5」で熱して油を入れ、鶏肉を炒めて取り出す
- ② 油は捨てずにそのままで、鶏肉以外のすべての材料を炒める。

2 煮る

- ① 柔らかくなれば鶏肉を戻し入れて、酒・塩昆布・梅干し・みりん・水を加え、 火力を「 $3 \sim 5$ 」にして、火を止める。
- ② お好みでグリンピースとあらずりごまを加え、全体にからませる。



たこのやわらか煮



材料(4人分)

ゆでだこ(一口大に切る)	600g
大根(皮を厚めにむき1.5cmの輪切り)	600g
炭酸飲料水(加糖タイプ)	400mL

1	١.	
,	٦	

・だし2カップ
・しょうゆ ½カップ
・砂糖 ······ 大さじ3

水あめ……… 大さじ3

作りかた

1 煮る

- ① なべにたこを入れ、その上に大根をのせて炭酸飲料を注ぎ、火力「3~4」で柔らかくなるまで、約30分間煮る。
- ② 調味料Aを加えて大根に味がしみるまで煮る。
- ③ 水あめを加えて煮汁にとろみがつくまで煮詰める。





材料(4人分)

黒豆………300g

Α

•	水8力。	ップ
	砂糖18	
•	しょうゆ 大さ	じ2
•	重そう 小さし	ارُ رُ
	塩	, 2/2

作りかた

黒豆を一晩つける

① 豆は洗ってざるにあげ、Aを混ぜたなべの中で、ひと晩っける。

2 煮る

① なべを火力「5~7」で火にかけ、煮立ったら泡をすくい、 静かに沸騰を保つくらいに、火力を「1~3」に落とし、 落としぶたをして、5~6時間煮る。 (タイマーを使うと便利)

豆に絶えず煮汁がかぶっているように、煮汁が足りなくなったら水を足す。

② 火を止めてそのまま一昼夜おき、味を含ませる。

煮る・蒸す・

でる

・炒める



材料(4人分)

ササミ(削ぎ切り) 3本(約100g)	卵液(卵:出し汁A = 1:4)
シバ海老 4尾	• 卵 ······ M 2 個
かまぼこ 4切れ	・だし汁(カツオと昆布のだし) 2カップ
銀杏(缶詰品) · · · · · · · · · · · · 8 粒	・みりん 小さじ2
干し椎茸(水でもどす) 2枚	・塩 小さじ½
・干し椎茸のもどし汁	・淡口しょうゆ 小さじ2
・しょうゆ 大さじ½	
・砂糖 大さじ1	
三つ葉(またはゆでた小松菜) 適宜	

作りかた

具を下準備する

- ① ササミはしょうゆを少量まぶす。
- ② 海老は尻尾だけ残して殻をむき、酒を少量まぶす。
- ③ 干し椎茸は分量の調味料で下味をつける。

2 だし汁を作る

- ① だし汁にみりん・塩・淡口しょうゆを入れ、人肌程度以下に冷ます。 ② 卵を泡立てないように割りほぐし、① のだし汁を加える。
- ③ 蒸し茶碗に具を入れる。② の卵液を8分目まで注ぐ。

3 蒸す

- ① 蒸し器に水を入れ、火力「7~10」で沸騰させ、沸騰したら火力「2」に落として 茶碗を並べる。
- ② ふきんをはさんで蓋を少しずらしてのせ、「6~8」の強火で2分位蒸し、「2~ 3」の弱火にして、さらに8~10分間蒸す。

(ふきんを使わない場合は、なべと蓋の間の端に菜箸を1本挟み、少しすき間 があいている状態で蒸す)

だしの温度により蒸し時間は異なります。



竹串を刺してみて濁った汁が出て こなければ蒸し上がっています。

プリン(なめらかタイプ



材料(8個分)

・生クリーム ··················150mL ・卵黄 ······· M5個	カラメルソース ・グラニュー糖 ····································	0
・グラニュー糖 ······ 70g		
・バニラエッセンス ······ 少々		

作りかた

1 カラメルソースを作る


- ① なべが入るくらいの大きなボウルに水を入れておく。
- ② 別のなべにグラニュー糖を入れて、火力「3~5」で加熱し、全体に色づいてきたら目を離さずにヘラなどでゆっくり混ぜる。 さらに色が濃くなりなべ全体が沸騰するように泡が上がってきたらすぐに火
- を止めて、水を張っておいたボールになべ底をつけて冷ます。 ③ すぐになべをボールから引きあげて、熱湯を少しずつ加え、溶きのばし(この とき飛び散るので注意)カラメルが熱いうちにプリン型に注ぎ冷ましておく。

2 プリン生地を作る

- ① 牛乳と生クリームを合わせ、火力「3」で約50 くらいまで温める。 (60 以上にすると膜ができる)
- ② ボールに卵黄を入れ、グラニュー糖を加えて手早く混ぜる。
- ③ ②に①を少しずつ加えて、混ぜバニラエッセンスを加える。 (一度に混ぜ合わせると、卵黄が固まりはじめてしまうので、最初は少しだけ
- 入れて、混ぜてから残りを入れる) ④ こし器で生地を裏ごしし、プリン型に同量ずつ注ぐ。 ⑤ 表面の泡をキッチンペーパーで取り除く。 (プリン液の表面にかぶせて、すっと抜く感じで取るときれいに取れる)

3 蒸し器で加熱する

- ① 蒸し器に水を入れ、火力「7~10」で沸騰させ、沸騰したら火力「2」に落とし てプリン型を並べる。
- ② ふきんをはさんでふたを少しずらしてのせ、火力「4~6」で約10分間蒸す。
- 粗熱を取り、冷蔵庫で3~4時間冷やしてできあがり。 お好みでホイップクリームや、ミントの葉で飾る。



なめらかに仕上げるコツは卵黄と グラニュー糖の混ぜかたです。 卵黄をグラニュー糖で細かくする という感覚で手早く混ぜます。



肩ロースのかたまりに塩をして、塩豚を 作ります。

また、ゆで汁は捨てることなく、スープ や炊き込みご飯などにご利用ください。

塩豚を使ったゆで豚



材料(4人分)

豚肩ロース500g 塩大さじ½ 水2L 日本酒½カップ	タレ ・しょうゆ 大さじ2 ・ごま油大さじ½ ・おろしにんにく・おろししょうが… 各1片 ・白ねぎ(みじん切り) 1本
	きゅうり(蓮切り)1 本

作りかた

1 塩豚をつくる

- ① 豚肩ロースに塩をしてラップに包み、冷蔵庫に入れる。 (熟成時間は3時間以上)
- ② ①を流水でさっと洗って、軽く塩を落とす。

2 ゆでる

- ① なべに塊のままの塩豚・水・日本酒を入れ、火力「8」で沸騰させ、沸騰したら、火力を「2~3」に落として、こまめにアクを取り除きます。
- ② 竹串でさして透明な煮汁が出るまでゆで、ゆで上がったら取り出して粗熱が取れるまで冷ましておく。

3 盛り合わせる

① 厚さ3~6mm位に切り分けて皿に盛り、白ねぎを散らして、上から合わせたタレをかけ、きゅうりを添える。



れんこんハンバーグ



材料(4人	人分)			
合挽き肉 200g れんこん 150g 玉ねぎ(みじん切り) 中½個 卵 M1個 パン粉 20g (大さじ3の牛乳でふやかす) 15g 塩 小さじ1 こしょう 少々	サラダ油 ············ 少 [*] 調味料 ········· 塩・こしょ [*]			

作りかた

1 下ごしらえをする

① れんこんは皮をむいてビニール袋に入れ、麺棒などで叩いて細かくする。(すべてを細かくするのでなく、半分は食感が残る大きさにとどめておく)

2 肉をこねる

- ① ボールに合挽き肉と塩を入れ、肉に粘りが出るまでよくこねる。
- ② 玉ねぎ・牛乳でふやかせたパン粉・薄力粉・卵を加え、塩・こしょうで調味し、さらにこねる。
- ③ 4等分して楕円形にまとめる。

3 焼く

① フライパンを火力「5~6」で熱して、油を入れ焼く。

|海老チリソース

炒める

材料(4人分)

A (海老下処理用)

塩・かたくり粉・サラダ油……適量

B(チリソース用・下記を合わせておく) ・水······· ½カップ

・酒······	… 大さじ1
・しょうゆ	… 小さじ1
• 砂糖	… 小さじ2



作りかた

1 海老の下処理をする

- ① 海老は尾の1節を残して殻をむき、背に切り目を入れ、 背わたを取る。尾の先を斜めに切っておく。
- ② 海老にAを加え、手でよくもみ、そのあと水で洗って 汚れを取る。全体の水気を取ってかたくり粉をまぶす。

2 海老をゆでる

① なべに水を入れ、火力「7~10」で沸騰させる。沸騰したらお湯に、大さじ1のサラダ油を入れ、海老を入れてさっとゆで、ザルにとる。

3 炒める

- ① 火力「3~4」でフライパンを熱して油を入れ、にんにく・ しょうが・豆板醤を炒める。
- ② 香りがでたら、合わせ調味料Bを加え、しめじ・海老を入れて、火力「5~7」でざっと炒める。
- ③ 水溶きかたくり粉を加えてとろみをつけ、ごま油・卵・ 酢を入れて火を止める。

黒酢を使った簡単酢豚



材料(4人分)

卵(ほぐしておく)………… ½個 かたくり粉……… 大さじ3

・干し椎茸(もどして4つにそぎ切り)・・・・4枚


・にんじん(乱切りして下茹でする) ½本(100g) ・タケノコの水煮(乱切り) ······ 100g

・玉ねぎ(乱切り) · · · 中玉½ 個(100g) ・ピーマン(乱切り) · · · · · 2個

・にんにく(みじん切り)······· ½ 片

C(甘酢あん用・合わせておく)

水溶きかたくり粉 (かたくり粉 小さじ1・水 大さじ1)




作りかた

- **1** Cを合わせて甘酢あんを作る
- ク 肉をフライパンで焼く
 - ① 豚肉は3cm巾の食べやすい大きさに切り、Aで下味を つける。
 - ② 肉に大さじ1のかたくり粉を加え、全体によくまぶし、 卵½個をよくからめる。その後、大さじ2のかたくり粉 をよくまぶし、衣を2度付けする。
 - ③ 火力「5~6」でフライパンを熱して油を入れ、肉を並び入れ、こんがりと焼いて取り出す。油は残しておく。

3 野菜を炒めて仕上げる

- ① 肉を焼いたフライパンに、にんにくを入れて、火力「5~7」で炒め、さらにBを加え炒める。
- ② 合わせておいた1の甘酢あんを加え、一煮立ちさせる。
- ③ 全体をよくかき混ぜながら、水溶きかたくり粉を加える。一煮立ちしたら肉を戻し、甘酢あんをからめる。

豚



揚げる

- ●調理中は、そばを離れない。
- ●500g(約0.56L)未満の油の量で調理しない。 (火災の原因になります)
- ●必ず、付属の天ぷらなべを使う。

温度の目安(付属の天ぷらなべで油800gを加熱したときの目安です) ♥ マークはレシピを掲載しています。

温度食材・レシピ	140	150	160	170	180	190	200	ポイント
野菜								
みつば・ししとう								
根菜類		▼ 素排	易げ ート	天心	15			
鶏の唐揚げ ♥49ページ				V	-			新鮮なものは手早く、冷凍ものは 少し長めに揚げる。
ポテトコロッケ ♥49ページ			4					
フライ串カツ			•					● 冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、記載されている温度より10
冷凍食品					4		-	高めに設定してください。

揚げもののコツ

揚げもののポイント

油

新しい油を使ってください。 / 揚げているとき、細かい泡が多く出る油はご ∖古くなっています。

■温度

材料に適した温度で揚げてください。 食材が、なべ底に触れて裏面が焦げすぎる場合は、 設定温度を下げてください。

● 一度に揚げる量 油の表面積の半分程度までにしてください。

- でき上がりの目安 材料が浮き上がり、周囲の泡が小さくなった らでき上がりです。
- ▶ 揚げすぎに注意

とくに次の材料は、揚げすぎると破裂します。 なべに揚げ残しがないように、常に確認して ください。


- けんさきいかやするめなど
- ●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう・オクラなど)


油の飛び散りを少なくするために

材料に含まれる水分や空気は、加熱されると膨張して破裂し、油の飛び散りの原因になります。 油の飛び散りやすい材料は、切り目を入れる・水分を拭き取るなどの下ごしらえをしましょう。

切り目などを入れる

●えび 尾の先を切って水分を出す。











水分を拭き取る

- ●魚介類
- ●椎茸やピーマン などの野菜



ドーナツなどの生地には

●必ずベーキングパウダーや 砂糖を入れる 生地が破裂して油が 飛び散ります。

上日糖

冷凍食品の氷は落とす

●冷凍食品に付いた氷は きちんと落とす

|鶏の唐揚げ|||||||



材料(4人分)

鶏もも肉(一口大に切る) ····· 400g 衣用 ・卵······ M1個	A(下味用) ・しょうゆ 大さじ2 ・鶏ガラスープ(顆粒) 小さじ% ・酢 小さじ1
・かたくり粉	・砂糖····································



作りかた

1 下味をつける

① ビニール袋に下味用の調味料と肉を入れ、袋の口を結んで上下を返しながら約10分間つけ込む。

2 揚げる

- ① ボウルにかたくり粉と薄力粉を入れ、卵を加えてよく溶き、衣を作る。
- ② 付属の天ぷらなべに油を入れ、温度「180」で予熱する。
- ③ 肉に衣を付けて揚げる。



材料(4人分)

牛挽き肉	薄力粉 大さじ2 卵(ほぐしておく) M1個 パン粉 1カップ
	揚げ油····· 800g

玉ねぎ(みじん切り)……中1個(200g) サラダ油……… 大さじ2 塩……… 小さじ¼ こしょう…… 少々 ナツメグ……… 少々

作りかた

1 じゃがいもをゆでる

① なべにじゃがいもと、じゃがいもがかぶるくらいの水を入れ、火力「3~5」でゆで、竹串がすっと通るようになったら湯を捨てる。 再び火力「2~3」で、火にかけてなべをゆすりながら、残りの水分を 飛ばす。塩をふり、熱いうちにフォークの背などでつぶす。

2 玉ねぎと牛挽き肉を炒める

- ① 火力「4~5」でフライパンを熱して油を入れ、玉ねぎを軽く色がつくまでじっくり炒め、挽き肉も加えてさらに炒め、塩・こしょう・ナツメグで味をととのえる。
- ② ①とつぶしたじゃがいもを混ぜ、平らに広げて冷ます。
- ③ 8等分し、中の空気を抜くために、手のひらに左右交互に2~3回打ち付けて、小判形にまとめる。

3 揚げる

- ① 付属の天ぷらなべに油を入れ、温度「170」で予熱する。
- ② 薄力粉・とき卵・パン粉の順に衣を付け、きつね色になるまで揚げる。



パンクしないようにするコツ

- ゆでたじゃがいもの水分は、しっかり 飛ばしましょう。油の中で崩壊するの を防げます。
- ・油の温度が低すぎたり入れすぎると、 パンクします。
- 一度に揚げる量を加減しましょう。
- ・衣を付けたらすぐ揚げましょう。

ロースター 自動で焼く

	魚の種類				加熱時	時間の目安	
メニュー			調理例	焼き加減	数	目安時間	1尾(切)あたり の大きさ
姿 焼	生魚	さんま じ	さんまの 塩焼き ♥51ページ	中	1~4尾	約12~14分	長さ約28cm 約150g
切身	切身	甘塩鮭さば	鮭の 塩焼き	中	1~4切	約10~12分	長さ約16cm 約80g
	ひもの	あじの開き さんまの開き	あじの 開き	中	1~2枚	約10~12分	長さ約22cm 約90g
つけ焼	しょうゆ漬け みそ漬け	鯛	ぶりの つけ焼き ♥51ページ	中	1~4切	約11~12分	長さ約10cm 約75g

焼き色について

焼き色が付きやすいもの

- ■脂がよくのっている魚。
- 塩焼き・一塩ものなど塩分濃度が高いもの。
- つけ焼きでたれがたくさんついているもの・ つける時間が長いもの・味の濃いもの。
- 小さめのもの・薄いもの。
- よく乾燥したもの。


焼き色が付きにくいもの

- ●水分の多い魚。
- 皮が銀色っぽく光沢のあるもの。
- ●厚みのある魚の裏面。

焼きかたのポイント

姿焼をするときは

●魚の尾やひれなど薄い 部分が焦げやすいので、 焼き網の手前側に寄せ て焼く。



手前


切身を焼くときは

青背の魚は背の部分を焼き網の 中央に寄せて焼く。

つけ焼をするときは

- 皮を網の外側に向けて焼く。
- ●焦げやすいので、たれやみそは 拭き取ってから焼く。
- ●焦げめの付き具合は、季節・鮮度・魚の種類や大きさ・脂ののり具合・魚の温度・塩のふり加減に よって違います。お好みにより、調節キーで焼き加減を調節してください。
- ●焼きが足りなかったときは、様子を見ながら焼き足してください。 27ページ>
- あじなどは、焼き色が付きにくいので、調理する約20~30分前に塩をふっておきます。
- ◆冷凍してある魚は、完全に解凍してから焼いてください。

さんまの塩焼き



材料(4人分)

生さんま …………………… 4尾

作りかた

1 さんまの下処理をする さんまはエラを手でつまみ出し、包丁でなでるようにしてウロコを引いてさっと洗い、両面から均一に塩をする。

2 焼く

受け皿に水を入れ、焼き網にさんまをのせて、ロースターに入れ、「自動・姿焼・中」で焼く。



|| ぶりのつけ焼き



材料(4人分)

ぶり…… 4切れ(1切れ75g) しょうゆ 大さじ4 みりん… 大さじ3 酒 たさじ1 砂糖 大さじ2

作りかた

1 下味をつける

ビニール袋にすべての調味料とぶりを入れ、空気を抜いて袋の口を結ぶ。 途中2~3回上下を返しながら、20分つけ込む。

2 焼く

受け皿に水を入れ、焼き網にぶりをのせて、ロースターに入れ、「自動・つけ焼・中」で焼く。



ご注意

- オイルガードは、必ず取り付けてお使いください。
- 受け皿に、必ずコップ1杯の水(約200mL)を入れて調理してください。

ロースター 手動で焼く

メニュー選択と加熱時間の目安

♥マークはレシピを掲載しています。

メニュー	調理例	火力	数	目安時間	1尾(切・本)あたり の大きさ
両 面	焼きなす ♥53ページ	強	1~3本	約15~20分	直径 4cm
	鶏もも塩焼き 身が厚い部分は切り開 き、フォークで皮に穴 を開けておく。	強~中	1~2枚	約15~20分	皮つき骨なし 250g
	さんまのみりん干し	弱	1~2枚	約6~8分	
上面	鶏つけ焼き 身が厚い部分は切り開 き、フォークで皮に穴 を開けておく。	強	1~2枚	約22~25分	皮つき骨なし 250g
	焼きいも ♥53ページ	中	1~3本	約30~40分	直径 4cm

焼き色について

焼き色が付きやすいもの

- ●脂がよくのっている魚。
- 塩焼き・一塩ものなど塩分濃度が高いもの。
- つけ焼きでたれがたくさんついているもの・ つける時間が長いもの・味の濃いもの。
- 小さめのもの・薄いもの。
- よく乾燥したもの。


焼き色が付きにくいもの

- ●水分の多い魚。
- ●皮が銀色っぽく光沢のあるもの。
- 厚みのある魚の裏面。

焼きかたのポイント

姿焼をするときは

●魚の尾やひれなど薄い 部分が焦げやすいので、 焼き網の手前側に寄せ て焼く。



手前

切身を焼くときは

● 青背の魚は背の部分を焼き網の 中央に寄せて焼く。

つけ焼をするときは

- 皮を網の外側に向けて焼く。
- ●焦げやすいので、たれやみそは 拭き取ってから焼く。
- ■調理物の種類・大きさ・数量によって時間は異なります。様子を見ながら焼いてください。
- ●焦げめの付き具合は、季節・鮮度・魚の種類や大きさ・脂ののり具合・魚の温度・塩のふり加減に よって違います。お好みにより、焼き加減を調節してください。
- あじなどは、焼き色が付きにくいので、調理する約20~30分前に塩をふっておきます。
- ●加熱すると、そる調理物は切り目を入れたり、串に刺してください。
- ●調理物の高さや直径は4cmまでにしてください。
- ●冷凍してある魚は、完全に解凍してから焼いてください。
- 油や汁が多く出る調理物は、「両面」焼きでおこなうと、油煙が多く出ることがありますので、その 場合は「上面」焼きをおすすめします。

焼きなす |||||



材料(4人分)

土佐じょうゆ

作りかた

1 下処理をする

① なすは洗って水気を拭き、がくのまわりに切り目を入れ、 余分ながくを取り除き、竹串などで表面に数カ所穴をあけ ます。(へたは付けたまま)

2 焼く

- ① 受け皿に水を入れ、焼き網になすをのせてロースターに入れ、「手動・両面・強」で、皮一面を焦がすように約15~20分焼く。
- 3 水にとり皮をむく
 - ① 水にとり、へたのほうから手早く皮をむく。
 - ② へたを切り落とし、縦に5~6つに手でさき、5cmほどの 長さに切る。
- 4 土佐じょうゆを作り、盛り付ける
 - ① 土佐じょうゆの材料をなべに入れて、火力「3~5」で煮立て、こす。
 - ② しょうがは皮をむいて、すりおろす。
 - ③ 器になすを盛り、土佐じょうゆをかける。 削りかつおをたっぷりかけ、しょうがを添える。



焼き上がりの目安は、押してみて軟らかければ、中まで火が通っています。 焼きかたが足りないと、皮がきれいにむけません。

|焼きいも||||||



材料

さつまいも ………… 3本(直径4cmまで)

作りかた

- 1 さつまいもは洗って水気を拭く。
- 2 焼く

受け皿に水を入れ、焼き網にさつまいもをのせてロースターに入れ、「手動・上面焼・中」で15~20分焼く。

裏返してさらに15~20分焼く。

/ すぐに取り出さずに、ロースター庫内に10~20分放置 / 、しておくとさらに甘味が増し、おいしくなります。



タイマーを使うと便利です。

ご注意

- オイルガードは、必ず取り付けてお使いください。
- 受け皿に、必ずコップ1杯の水(約200mL)を入れて調理してください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 田張修理

- 「故障かな?」(<u>36~39 ベージ</u>>) を調 べてください。
- それでも異常があるときは使用をや ■めて、必ず電源プラグを抜くかブレ ーカーを「切」にしてください。
- お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:IHクッキングヒーター
 - ●形名:(ロースター扉、左上に記載の形名)
 - ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)
 - ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ●電話番号 ●ご訪問希望日 ●お名前
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。
 - 一般家庭以外(たとえば、業務用、車両・船舶 への搭載)に使用された場合の故障・損傷など は有料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、IHクッキングヒーターの補修用性能部品 を製造打切後、6年保有しております。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ・・・

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売	吉名	
年	月	日	電話()	_	



長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●トッププレートにひびが入っている。
- ●異常な臭いがしたり、煙が出る。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●冷却ファンが回らない。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 プラグをコンセントから抜くか、ブレーカー を「切」にして、必ず販売店にご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は販売店に、 ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後 5年程 度たちましたら、安全のためや能力低下を 防ぐため、点検をおすすめします。点検費 用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… 修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……… お客様相談センター へ

修理相談センター

- ●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)
 - 受付時間 *365日 24時間

フリー ダイヤル



0120-525-365

※携帯・PHSからもご利用になれます。

FAXを送信される場合は.....

(FAX)

0120-61-4649

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 【ただし、沖縄・奄美地区】は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米 / 写 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

●フリーダイヤルがご利用いただけない場合は...

55 0120-078-178

東日本	TEL	FAX	〒261-8520
相談室	043-351-1821	043-299-8280	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本 相談室	TEL 06-6792-1582		

- ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)
- ●FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。
- ●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

仕様

電源			単相200V(50/60Hz共用)			
	総消費電力		5,800W			
消費電力	IHヒーター		5,500W(左右同時使用時の総消費電力) 各3,000W(10段階火力調節)			
電 力	ラジエントヒ	ーター	1,250W(3段階火力調節)			
, -	ロースターヒ	ーター	1,700W(3段階火力調節) (自動調理機能付き)			
	本 体	KH-BC75S KH-BC75	(約) 幅750mm×奥行569mm×高さ233mm			
大きさ		KH-BC60S KH-BC60	(約) 幅600mm×奥行569mm×高さ233mm			
	ロースター焼	- き網	(約) 幅216mm×奥行285mm 焼き網から上ヒーターまでの高さ約54mm			
	KH-BC75S KH-BC75		(約) 23kg			
	質量	KH-BC60S KH-BC60	(約) 22kg			
コード			3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル (約) 0.8m			
差込プラグ			2極 接地極付 250V-30A			

部品の交換・追加購入

お買い求め先に、ご相談ください。

部品名	部品番号	希望小売価格 (2005年8月現在)
焼き網	233 945 0002	1,575円 (税抜価格:1,500円)
天ぷらなべ	233 380 0002	2,625円 (税抜価格:2,500円)



お客様相談センター

0120-078-178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は...

東日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6792-1582 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

55ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

*//ャー7/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

